

		Adresse					Kanalbelegung						
Index	Position	von	bis	Anzahl	1	2	3	4	5	6	7		
Bühne Portal	Expolite Tour LED 42WP 16 Grad					D	R	G	B	S			
	#1	1	vorne	1	5	5	1	2	3	4	5		
	#2	2	Mitte	6	10	5	6	7	8	9	10		
	#3	3	vorne	11	15	5	11	12	13	14	15		
	#4	4	Mitte	16	20	5	16	17	18	19	20		
	#5	5	Mitte	21	25	5	21	22	23	24	25		
	#6	6	vorne	26	30	5	26	27	28	29	30		
	#7	7	Mitte	31	35	5	31	32	33	34	35		
#8	8	vorne	36	40	5	36	37	38	39	40			
Seitentraverse	VARYTEC LED Theater Spot 100 3000K					WW	S						
	#9	links innen	41	42	2	41	43						
	#10	rechts innen	43	44	2	43	44						
	#11	links außen	45	46	2	45	46						
	#12	rechts außen	47	48	2	47	48						
	lightmaXX Platinum Multi Color Spot Quad 9x8W					R	G	B	W				
	#13	links oben	49	52	4	49	50	51	52				
	#14	rechts oben	53	56	4	53	54	55	56				
	#15	links unten	57	60	4	57	58	59	60				
	#16	rechts unten	61	64	4	61	62	63	64				
Involight LED MH50S Moving Head Spot					Pan	PanF	Gesc	Shut	Gobo	Prism	P		
					Tilt	TiltF	F	D	Dreh	Spezi			
#17	Mofing links	65	78	14	65/66	67/68	69/70	71/72	73/74	75/76	77/78		
#18	Mofing rechts	79	92	14	79/80	81/82	83/84	85/86	87/88	89/90	91/92		
Bühne Traverse	lightmaXX Platinum Tour Spot ARC					D	R	G	B	P	S		
	#19	1	hinten	93	98	6	93	94	95	96	97	98	
	#20	2	hinten	99	104	6	99	100	101	102	103	104	
	#21	3	hinten	105	110	6	105	106	107	108	109	110	
	#22	4	hinten	111	116	6	111	112	113	114	115	116	
	#23	5	hinten	117	122	6	117	118	119	120	121	122	
#24	6	hinten	123	128	6	123	124	125	126	127	128		
Zusatzstrahler	#25	7		129	134	6	129	130	131	132	133	134	
	#26	8		135	140	6	135	136	137	138	139	140	
	#27	9		141	146	6	141	142	143	144	145	146	
	#28	10		147	152	6	147	148	149	150	151	152	
	#29	11		153	158	6	153	154	155	156	157	158	
	#30	12		159	164	6	159	160	161	162	163	164	
	#31	13		165	170	6	165	166	167	168	169	170	
	#32	14		171	176	6	171	172	173	174	175	176	
	#33	15		177	182	6	177	178	179	180	181	182	

	Index	Position	Adresse			Kanalbelegung							
			von	bis	Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	
Regie	Involigt LED Follow Spot FS75					D	F	S					
	#34	Verfolgerspot	183	185	3	183	184	185					
Traverse	Showtec Bluestar MKII DMX Showlaser					P	R	G	RL	RB	B	S	
	#35	Laser	186	192	7	186	187	188	189	190	191	192	
Verfolger	Botex Dimmer					D							
	#36	Dimmer	193	193	1	193							
Hazer	lightmaXX Vector Haze 1.0					L	H						
	#47	Lüfter	254	254	1	254							
	#48	Hazer	255	255	1	255							
Saallicht	4 x 250 Watt Warmweis												
	Kronleuchter Saal Decke					Taster oder Schalter							
	#73	ein oder heller	256	256	1	626	Tasten ein - Schalten dimmt hoch					1	
	#74	aus oder dunkler	257	257	1	263	Tasten aus - Schalten dimmt runter					2	
	Kleine Kronleuchter Eingang					Schalter ein/aus							
	#75	Unter Empre	258	258	1	264						3	
	Lichtkranz					Schalter ein/aus							
	#76	Saal Decke	259	259	1	265						4	
	Downlights links und rechts					Schalter ein/aus							
	#77	Saal	260	260	1	266						5	
Bühne	6 x 50 Watt Deckenfluter warmweiß					Schalter ein/aus							
	#79	Oberlicht	262	262	1	256						7	
	Röhren warmweis indirekt links und rechts					Schalter ein/aus							
	#80	Vorbühne	263	263	1	258						8	
	6 Steckdosen					Schalter ein/aus							
	#81	Vorbühne	264	264	1	258						9	
Bühne	Bühnenvorhang					Taster							
	#82	auf	265	265	1	259						10	
	#83	stop	266	266	1	260						11	
	#84	zu	267	267	1	261						12	